



EC59 PRO/EC60 PRO Medidores de bolsillo: CE/TDS/Temperatura

Estos nuevos equipos de bolsillo impermeables incluyen características tales como una sonda reemplazable, temperatura en °C o °F, compensación automática de temperatura con β ajustable, indicador con nivel de batería, indicador de estabilidad, apagado automático y calibración automática. Todo ello en una funda flotante e impermeable.

EC59 PRO muestra en una pantalla LCD de dos líneas el valor de la CE (3999 μ S) o TDS (2000 ppm). También muestra la temperatura de 0.0 a 60.0 °C (o 32.0 a 140.0 °F), en la línea inferior al mismo tiempo.

EC60 PRO muestra en una pantalla LCD de dos líneas el valor de la CE (20.00 mS/cm) o TDS (10.00 ppt). También muestra la temperatura de 0.0 a 60.0 °C (o 32.0 a 140.0 °F), en la línea inferior al mismo tiempo.

Especificaciones	EC59 PRO	EC60 PRO
Rango	CE 3999 μ S/cm TDS 2000 ppm Temp 0.0 a 60.0°C / 32.0 a 140.0°F	20.00 mS/cm 10.00 ppt 0.0 a 60.0°C / 32.0 a 140.0°F
Resolución	CE 1 μ S/cm TDS 1 ppm Temp 0.1°C / 0.1°F	0.01 mS/cm 0.01 ppt 0.1°C / 0.1°F
Precisión (@20°C)	CE 2% escala completa TDS 2% escala completa Temp $\pm 0.5^\circ\text{C}$ / $\pm 1^\circ\text{F}$	2% escala completa 2% escala completa Temp $\pm 0.5^\circ\text{C}$ / $\pm 1^\circ\text{F}$
Desviación típica EMC	CE 2% Escala completa TDS 2% Escala completa Temp $\pm 0.5^\circ\text{C}$ / $\pm 1^\circ\text{F}$	2% Escala completa 2% Escala completa Temp $\pm 0.5^\circ\text{C}$ / $\pm 1^\circ\text{F}$
Calibración	Automática, 1 punto	Automática, 1 punto
Compensación de Temp.	Automática, con $\beta=0.0$ a 2.4%/°C	Automática, con $\beta=0.0$ a 2.4%/°C
Sonda	Mi59P (recambiable)	Mi59P (recambiable)
Entorno	0 a 50°C / 32 a 122°F; max RH 100%	0 a 50°C / 32 a 122°F; max RH 100%
Pila	4 x 1.5V; IEC LR44, A76 (incluida)	4 x 1.5V; IEC LR44, A76 (incluida)
Duración de pila	100 horas de uso aprox.	100 horas de uso aprox.
Embalaje	254 x 67 x 47 mm	254 x 67 x 47 mm
Peso del embalaje	180 g	180 g

Accesorios

- Mi59P** sonda de recambio para EC59 y EC60
- M10000B** solución de aclarado. Sobre de 20 ml. 25 uds.
- M10030B** solución de calibración 12880 μ S/cm. Sobre de 20 ml. 25 uds.
- M100031B** solución de calibración 1413 μ S/cm. Sobre de 20 ml. 25 uds.
- M100032B** solución de calibración 1382 ppm (mg/L). Sobre de 20 ml. 25 uds.

- M100038B** solución de calibración 6.44 ppt (g/L). Sobre de 20 ml. 25 uds.
- MA9060** solución de calibración 12880 μ S/cm. Botella 230 ml
- MA9061** solución de calibración 1413 μ S/cm. Botella 230 ml
- MA9016** solución de limpieza. Botella 230 ml
- MA753** Maletín de transporte rígido para 2 medidores



Sonda recambiable

Sensor expuesto de temperatura

Sonda reemplazable de CE/TDS.

Eléctrodo reemplazable

¡Cambiar el electrodo es una operación rápida y sencilla! Destornille el anillo de plástico situado encima del electrodo y reemplace el electrodo por uno nuevo.

Información para pedidos

El **EC59 PRO** se suministra en una caja de cartón que incluye una tapa protectora, un sobre de 20 mL de solución de calibración de 1413 μ S/cm, pilas e instrucciones.

El **EC60 PRO** se suministra en una caja de cartón que incluye una tapa protectora, un sobre de 20 mL de solución de calibración de 12880 μ S/cm, pilas e instrucciones.

Opcionalmente, **EC59 PRO** y **EC60 PRO** están disponibles en un kit (**Mi5559** o **Mi5560**) junto con el medidor de **pH55 PRO**.

